

## CUIDADOS

• **Não ligar a sua Cafeteira NCP 14 - NCB 14 sem água no reservatório. Isto poderá comprometer o seu funcionamento e vida útil.**

• Para adicionar café, chá ou água durante a operação, desligar a cafeteira e ligar novamente após alguns minutos.

• Não adicionar açúcar ou qualquer outra substância na água ou no reservatório de água, pois isto comprometerá o uso e a vida útil do produto.

• Não ligar a cafeteira com a jarra fora do lugar.

• Não utilizar aparelhos com cordão elétrico, plugue ou outros componentes apresentando qualquer tipo de dano. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

• Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

• É recomendado não tocar na placa de aquecimento com objetos metálicos.

• Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir cordão elétrico, plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

• Retirar o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

• Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.

• Não obstruir saída de ar que fica no fundo do aparelho.

• Aguardar que a placa aquecedora esfrie para tocá-la.

• Não reaquecer o café.

• O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

## SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

# BRITÂNIA



CAFETEIRA NCP 14 - NCB 14

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Cafeteira NCP 14 - NCB 14 Britânia*.  
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**.  
Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

## COMPONENTES

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1- Reservatório de água com graduação | 5- Porta-filtro removível |
| 2- Corta-pingo                        | 6- Jarra de vidro         |
| 3- Botão luminoso liga/desliga        | 7- Placa aquecedora       |
| 4- Colher dosadora                    |                           |



## FUNCIONAMENTO

- Antes de iniciar os procedimentos para fazer o café e colocar o plugue na tomada, certificar-se de que o botão luminoso está na posição "O".
- Antes do primeiro uso, fazer funcionar 2 vezes só com água, para limpeza.
- Encher o reservatório de água, com água fria, na quantidade desejada.
- Utilizando a colher dosadora, colocar a quantidade de café ou chá necessária no filtro.
- Colocar a jarra de vidro vazia na placa de aquecimento.
- Ligar o plugue na tomada.
- Colocar o botão luminoso na posição "I". A luz de funcionamento acenderá.
- Aguardar a filtragem do café.
- O café pode ser mantido quente deixando a jarra na placa de aquecimento.
- Após o uso, desligar a cafeteira colocando o botão luminoso na posição "O" e retirar o plugue da tomada.

## LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca deve ser imerso na água.
- O porta-filtro, a jarra e a tampa devem ser limpos com água e detergente ou no lava-louças.
- Não usar produtos abrasivos (álcool), saponáceos ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

## DICAS

- O filtro de papel indicado é o número 102.
- É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligar o aparelho e aguardar de 5 a 6 minutos.